

Geekworm® ユーザーマニュアル

Geekworm の商品をご利用誠にありがとうございます。

英語説明書は下記のリンクをご参照ください。

raspberrypiwiki.com/index.php/File:N100-User-Manual-EN-V1.pdf

1. 参照用 WiKi: raspberrypiwiki.com/index.php/N100



或いは QR コードをスキャン

2. インストールガイド: youtu.be/SpUB6h4Akp4



或いは QR コードをスキャン

3. 接続方法

1) ネジパックには 2 つのジャンパーキャップがあります。①当該ケース付きの電源制御スイッチを利用するには、まず J40 ピンの「AUTO ON」位置にジャンパーキャップを 1 つ挿入して AUTO ON 機能を禁止する必要があります。

②別のジャンパーキャップはマイクロ USB と DC ジャックの間の電源切り替えに用いられます。このジャンパーキャップを「J48」ピンに挿入して Micro USB PWR 給電を禁止します (DC 5V 4A ジャック PWR を有効にします)。電源制御スイッチは J40-「ON」ピンに挿入し、電源制御スイッチのブルー/ホワイトのケーブルは J41-「3.3V」と「GND」ピンにそれぞれに挿入しなければなりません。

2) リセットスイッチは J40-「RST」ピンに挿入するべきです。

3) 当該ケースは高さ 22mm のファンのインストールをサポートし、Noctua NF-A4x20 5V PWM ファンをお勧めします。ファンを取り付ける用ネジを用意しておりますので、実際の需要に従ってご利用ください。

4) ABS ピンセットは、ファンの取り付けに用いられます。インストールのビデオをご参照ください。

4. 冷却ファンについて

Noctua NF-A4x20 5V PWM ファンをお勧めしますので、ファンを取り付ける用 PM2.5 * 22 ネジと M2.5 ナットとガスケットをそれぞれに 4 個追加します。ファンを取り付けるときは、ABS ピンセットをお使いください。

質問がございますたら、support @ geekworm.com にメールで、或いは+ (0086) 18565727529 に電話でお問い合わせください。

