

EC1621 V03 按键操作说明


Ver. 03
2016. 5. 27

按键调整时间操作：




整点报时与闹钟设置：





光控、温度、时间制式设置：



时钟模块（DS3231）工作不正常：

Eor 1